



Boxwall BW Coin extérieur et coin intérieur

BOXWALL COIN EXTÉRIEUR ET COIN INTÉRIEUR

L'angle extérieur et l'angle intérieur 30° ne peuvent être utilisés qu'avec le Boxwall BW52

Avec 3 boîtes d'angle, vous pouvez donc faire un angle interne ou externe de 90°.

